




Aperioprodukter i Aptussystemet



E100SKP



E100S



C100S



L100SCAND

Med forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.


Tilbehør




PAP + Radiodongle




Krypteringsfil



L-håndtag til E100



U-håndtag til E100




Batterier



Firkantet spindel 43-52 mm



Firkantet spindel 83-92 mm



Dækskilt 58 mm

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1435 33 Mölnlycke telefon omst.: +46 (0)31 68 97 00
salg: +46 (0)31 68 97 10 · E-mail: aptus@aptus.se www.aptus.se



APTUS
ASSA ABLOY

KONTAKT: Brian Søncksen
Salgsansvarlig Danmark
Direkt/mobil: +45 30 37 34 36


Aperio i Aptussystemet.

Det rigtige produkt det rigtige sted

Kombinér læsere, dørtelefoner og Aperio på samme central (Styra 3000). Eksempelvis kan skalsikringen være udstyret med kraftigere låse, læseren Öppna 1100 eller dørtelefonen Ringa 1707. Til lejlighedsdøre ønsker man kun at håndtere adgangen, og her passer f.eks. E100S bedre.

Smidig installation til fællesdøre

De elektroniske låse af typen Aperio er batteridrevne og kommunikerer via radio. Dermed er du fri for at skulle føre kabler til døren. Du kan også normalt anvende de eksisterende låsekasser, hvilket indebærer en hurtigere og mere omkostnings-effektiv installation.



Låsen sover

Du kan aktivere tidszoner og styre ressourcer fra Aperio-låsen, men da låsen sover for at spare på batteriet og kun vågner op af og til, eller når man holder en berøringsfri nøgle hen til den, kan man ikke fjernstyre disse låse fra Multiaccess eller Hantera.

Otte Aperio på en Styra 3000-central. Radiohub Koppla 0020 har radiodækning op til 25 meter

Lad en dør være oplåst

Når en ejendomsforvalter har en fremvisning af en lejlighed om aftenen i en etageejendom, kan hun eller han lade opgangsdøren være oplåst i fremvisningsperioden ved ganske enkelt at indtaste et antal timer på dørtelefonen eller læserens tastatur samt bekræfte med sin nøglebrik. Dette fungerer også på de Aperio-læsere, som har tastatur.

Installationsforløb

1. Håndtaget fungerer både fra inder- og ydersiden. Når du indsætter batteriet første gang, frikobles ydersidens håndtag. Tips! Hvis du venter med at sætte batteriet i, til lige før du skal tilslutte låsen til systemet, kan du bruge E100S som et mekanisk dørhåndtag indtil da.
2. Montér Koppla 0020 og tilslut Aptus485-bussen.
3. Tilslut radiodongle, log ind i applikationen PAP, og gennemfør en parring af lås og Koppla 0020.
4. Start Multiaccess, programmér Koppla 0020 og Aperiolås.

OBS! Husk at forlade installationstilstanden i PAP, før du afleverer anlægget.

